


1. ASDS-BT02a(ASDS-V5.1)测试转接板使用介绍

1.1. 测试板介绍

ASDS-BT02a(ASDS-V5.1)是专门针对我司所有的 A40、A77 系列的 BLE/Zigbee 无线模块定制开发的测试转接板，功能及接口如下图。转接板包含 USB 转串口以及适用功能模拟两部分，方便对 BLE/Zigbee 无线模块的测试和调试。



2. 使用介绍

2.1. USB 接口

通过 USB 接口连接 PC 端，安装 USB 转串口驱动 [Driver_CH341SER](#)，配合上位机软件或串口调试助手传输或配置。

2.2. 状态指示和控制

该部分有两个控制按键以及两个指示灯。

按键 WKP，①唤醒信号触发按键，②长按 10S 恢复出厂设置，③在透明模式下退出透传；

按键 RST 是复位按键。

LINK，网络状态指示灯；

TP 为工作模式指示灯，亮起工作在透传模式，熄灭工作在命令模式