

AS32-DTU 系列 快速操作指南



- 邮箱: support@ashining.com
- 官网: www.ashining.com
- 地址:四川省·成都市·高新西区百草路 898 号 智能信息产业园 2 层、5 层







—	事先准备材料	2
	▶ 整体接口: (需要贴图标注)	3
	> 注意事项说明	4
_	调试先率	5
_`	その 1911年 19	
	2.1 打开包装	5
	2.2 拿出电台(模块),使用 485 转换器连接到电脑	6
	2.3 插上电源适配器供电。	6
	2.4 打开 AS_DS 配置软件	7
	2.5 选择对应的型号,进入确认选择	9
	2.6 打开串口-点击搜索设备	10
	2.7 上位机界面内按钮(按型号实际功能为准)	11
	2.8 常见问题,若没有遇到问题可跳过此步	12
	2.9 上位机数据格式	12
Ξ、	功能设置	13
	3.1 透明广播	13
	3.2 定点传输	16
	3.3 定点传输下的广播	19
	3.4 定点传输下的监听	21
四、	测试数据收发是否正常	23
五、	连接到通信设备(替换导线)	24



AS32 系列产品规格书下载表 :

产品型号	规格书下载链接
AS32-DTU-100	http://www.ashining.com.cn/datasheets/as32dtu100cn.pdf
AS32-DTU-1W	http://www.ashining.com.cn/datasheets/as32dtu1wcn.pdf
AS32-DTU20(868M)	http://www.ashining.com.cn/datasheets/as32dtu20(868)cn.pdf
AS32-DTU20(915M)	http://www.ashining.com.cn/datasheets/as32dtu20(915)cn.pdf
AS32-DTU22(230M)	http://www.ashining.com.cn/datasheets/as32dtu22(230)cn.pdf
AS32-DTU30(868M)	http://www.ashining.com.cn/datasheets/as32dtu30(868)cn.pdf
AS32-DTU30(915M)	http://www.ashining.com.cn/datasheets/as32dtu30(915)cn.pdf
AS32-DTU-100	http://www.ashining.com.cn/datasheets/as32dtu100cn.pdf

使用购买缘由:

传统的布线组网,人力,物力,财力成品较高,费时费力; 故:采用无线组网,省去布线,不占用空间,组网灵活,性价比高

一、 事先准备材料

● 硬件准备

- 1. USB转485 或 USB转RS232
- 2. 天线、电台(模块)还需要适配器等
- 3. PC 电脑(Windows 7/8/10/11 系统)



泽耀旗舰店 https://ashining.tmall.com/







● 软件准备

串口调试软件: <u>http://www.ashining.com.cn/tools/com_debug_assistant.zip</u> 上位机: http://www.ashining.com.cn/relatedsoftware/soft_DTU.zip

▶ 整体接口:



AS32 附图

RS485接口 主机设备	0 0 0 0 0	0 R\$485	
RS232接口 主机设备	5 GND GND GND 4 9 9 3 -8 TXD RXD 2 -7 RXD TXD 1 -6 6 1	0 RS232 0	
RS232接口 主机设备		O RS232	

0

▶ 注意事项说明

接口(指示)	标准	使用方法	注意事项
RS485	A(+), B(-)	A 线连接 A(+)线 B 线连接 B(-)线	请勿接反
RS232(母)	2 针 RXD 3 针 TXD 5 针 GND	公母头对接,需要交叉线;散线连接 需要交叉 TX-RX RX-TX GND-GND	TX 接 RX; RX 接 TX; GND 接 GND
电源接口 1 (输入)	电压范围 DC 8-28V	外负- (GND), 内正+(VCC)	电源一定要隔离稳压电源; 可自配电源,请勿使用 220V 交流,很危险 推荐使用:泽耀适配电源 只需要使用一个电源,不要同时使用
电源接口 2 (输入)	电压范围 DC 8-28V	GND VCC	电源一定要隔离稳压电源; 可自配电源,请勿使用 220V 交流,很危险 推荐使用:泽耀适配电源 只需要使用一个电源,不要同时使用
RXD 指示灯	闪烁	表示无线接收到数据	不闪烁:说明此瞬间无线没有接收数据
TXD 指示灯	闪烁	表示发送了串口数据	不闪烁:说明此瞬间串口线没有 <mark>数据</mark>
PWR 电源灯	常亮	表示有电	不亮:说明没通电
天线接口 SMA 接口 螺旋拧上就可以		螺旋拧上就可以	天线 50 欧姆,频率需要对应的, 推荐使用吸盘天线,效果好

<mark>泽耀旗舰店 https://ashining.tmall.com/</mark>版权所有©成都泽耀科技有限公司 2019,保留一切权利。











二、 调试步骤

2.1 打开包装







2.2 拿出电台(模块),使用 485 转换器连接到电脑



2.3 插上电源适配器供电。











2.4 打开 AS_DS 配置软件

软件链接: <u>http://www.ashining.com.cn/relatedsoftware/soft_asds.zip</u>点击下载





2.5 选择对应的型号,进入确认选择



上110[®] 泽耀 工业物联网集大成者



2.6 打开串口-点击搜索设备

💆 AS_DS 2.2.	36	
设备(<u>D</u>) 设置	疍(<u>S)</u> English(<u>E</u>) 帮助(<u>H</u>)	
	串口设置	模块信息
串口号:	COM1 ▼?	
波特率:	9600 •?	
数据位:	8 •?	状态信息
停止位:	1 .	
校验位:	NONE ·?	
		调试信息
重选型号	打开串口 搜索设备	欢迎使用AS32-DTU-1₩参数配置工具
	模块参数配置	
波特率:	1200 •?	
校验位:	NONE ?	
空中速度:	0.3K ···?	
模块地址:	0000 I HEX ?	
通信信道:	17	
发射功率:	30dBm •?	
休眠时间:	0ms •?	
◎ 透明传输	◎ 定向传输	
	······································	
☑ 在线 读	取参数 恢复出厂 写入配置	清空显示
		成都泽耀科技官网 400-876-2288



2.7 上位机界面内按钮(按型号实际功能为准)

M	AS_D	S 2.2.32 — 🗆 🗙
设备(<u>D</u>) i	设置(<u>S)</u> English(<u>E</u>) 帮助(<u>H</u>)	
	串口设置	模块信息
串口号:	COM1 ▼ ?	模块型号:
波特率:	9600 🔻 ?	模块版本:
数据位:	8 🔻 ?	状态信息
停止位:	1 • ?	
校验位:	NONE	将模块恢复到出厂设置
重选型号	关闭串口 搜索设备	调试信息
	模块参数配置	
波特率:	9600 🔻 ?	
校验位:	NONE	
空中速度:	2.4K 👻 ?	
模块地址:	0000 V HEX ?	
通信信道:	17 V HEX ?	
发射功率:	20dBm ▼ ?	
休眠时间:	Oms ▼ ?	
◉ 透明传输	1 〇 定向传输	
		· · · · · ·
✔ 在线 读	即参数 恢复出厂 写入配置	清空显示
		成都泽耀科技官网 400-876-2288

波特率:串口参数,设置范围 1200-115200,需要和所接设备串口设置保持一致

校验位:串口参数,可设置奇、偶、无三种校验,需要和所接设备串口设置保持一致

空中速度:电台无线吞吐量,设置范围 0.3K-19.2K,空速越快速度越快,距离越近,电台之间通信空速需要保持一致。

模块地址:透明模式下需地址一致,定点模式下可区分不同的电台。

通信信道: 电台当前使用的频率,可直接更改信道调整,0-31 共 32 个信道,遇到干扰丢包的情况或多组电台同时使用 可调整信道规避干扰。

发射功率:调整电台发射功率,4档可调。

休眠时间:可以设置电台唤醒模块时发送唤醒码的周期,0MS、250MS、500MS、750MS、1000MS、1250MS、1500MS、1750MS、2000MS。电台本身不休眠。

注: 地址的概念

电台(模块)(模块)的地址只跟电台(模块)(模块)与电台(模块)(模块)之间有关系,跟所连接的设备 里面的地址码 id 没关系。







2.8 常见问题,若没有遇到问题可跳过此步

常 见问题现象	检查、排查方法	处理方法
1、没有 COM 端口	1、检查是否已经插上 USB 转换器? 2、是否已经安装好 USB 转换器驱 动? 3、电脑 USB 口是否是好的?	插上 USB 转换器 安装好驱动,win10 以上系统会电脑联网会自动安装驱动, 如果没有自动安装驱动,可联系 USB 转换器厂家找相应驱动进行驱动, 如果是泽耀转换器,可联系销售客服或到官网自行下载对应驱动 换一个 USB 口 换一台电脑
2、USB 转换器是哪家的?	如果在泽耀成套购买的就是泽耀的 如果是自己的(不是泽耀 的转换 器)	联系泽耀销售客服或到官网自行下载对应驱动 找对应厂家要驱动,安装驱动
3、端口被占用	其他串口软件是否已经打开了该端 口 检查驱动安装正确 驱动正确、肉眼看起来没有软件占 用	关闭其他软件 重新安装驱动 重启电脑
4、上位机提示型号不对	1、型号是否选错?	关闭软件重新打开软件选择正确的型号 上位机没有对应型号 此时可联系泽耀销售客服或者技术支持更新上位机
5、上位机卡死、停止响应、 闪退	是否操作太快导致软件假死? 上位机软件版本是否是最新的? windows 系统是否是微软原版系 统?	在 windows 进程中强制停止软件,重新打开软件 到泽耀官网下载或联系销售客服下载最新的上位机 重装正版系统或者换电脑
6、搜索不到设备;一致转圈	型号是否选错? 串口线是否接好? 上位机软件版本是否是最新的? 电台(模块)是否通电?	关闭软件重新打开软件选择正确的型号 检查排查串口线,重新连接串口线 详细接线方式见 表 3.1 到泽耀官网下载或联系销售客服下载最新的上位机 插上电源

2.9 上位机数据格式

输入参数:为16进制(勾上 HEX)或10进制(取消 HEX) 十六进制对照表:10进制与16进制互转.xlsx 信道频率对照表:频率对照表-编号-信道-频率.xlsx

泽耀旗舰店 https://ashining.tmall.com/





三、 功能设置

以下所有功能为示意图

3.1 透明广播

- 适用场景--设备原本有 ID 地址码可以区分设备 \triangleright
- (列如: moudbus 等等) \geq

示意图:

1. 透明传输模式

任意模块发送数据、具有相同地址且相同信道的模块均可同时接收数 据。数据以透明方式发送和接收,所发即所收。

透明传输工作方式







设置方法:

	AS_D	5 2.2.32 — 🗆 🗙
设备(<u>D</u>) i	设置(<u>S)</u> English(<u>E</u>) 帮助(<u>H</u>)	
	串口设置	模块信息
串口号:	COM1 • ?	模块型号:
波特率:	9600 🔻 ?	模块版本:
数据位:	8 🔻 ?	状态信息
停止位:	1 • ?	
校验位:	NONE	将模块恢复到出厂设置
王)上刊日	*田中口 抽曲汎タ	调试信息
里远望亏	7 大闭中口 位系以留	^
	模块参数配置	
波特率:	9600 🔻 ?	
校验位:	NONE	
空中速度:	2.4K ▼ ?	
模块地址:	0000 V HEX ?	
通信信道:	17 • HEX ?	
发射功率:	20dBm ▼ ?	
休眠时间:	Oms ▼ ?	
◉ 透明传输	1 ○ 定向传输	
	,	~
✔ 在线 读	取参数 恢复出厂 写入配置	清空显示
		<u>成都泽耀科技官网 400-876-2288</u>

▲□□◎泽耀 工业物联网集大成者



发送方接收方,工作模式均为透明传输

1) 信道设置一致空速一致。

2) 默认地址相同即可通信,如需更改,发送方地址==接收方地址,保持一致。

常见问题现象	检查、排查方法	处理方法
1、设置后无法通信	 建议先用导线直连调试设备是否 能够正常通信? 电台(模块)所连接的设备此时 是否在收发数据? 接收方地址和发送方地址是否一致? 接收方和发送方信道是否一致? 按收方和发送方信道是否一致? 检查发送方波特率、数据位、校验位、停止位、起始位、参数是否与所连接的设备一致? 检查发送方波特率、数据位、校验位、停止位、起始位、参数是否与所连接的设备一致? 是否插上天线? 串口线是否接好? 检查电台(模块)所连接的设备 在收发数据时是否太快? 是否距离太远? 	 1、用导线先调通设备,无线通信的基础是建立在当前有线能够正常 通信的基础之上,导线调通后,把导线替换成无线电台(模块)即可 2、重启电台(模块)所连接的设备,尝试数据收发 3、修改接收方和发送方信道保持一致 4、接收方地址和发送方地址为一致 5、修改发送方电台(模块)的波特率、数据位、校验位、停止位、 起始位参数与所连接的设备保持一致 6、修改接收方电台(模块)的波特率、数据位、校验位、停止位、 起始位参数与所连接的设备保持一致 7、插上对应频段天线 8、检查排查串口线,重新连接串口线详细接线方式见表3.1 9、通过串口抓包排查或观察指示灯闪烁次数,判断,修改数据发送 间隔时间,发送间隔时间大部分设备关键字为篠超时时间、采集周期、轮训周期、发送间隔时间、等等关键字,把跟时间有关系的参数 都改大一点,建议值为:(单向发送每包 300ms 以上,双向发送每 包 500ms 以上) 10、距离太远建议购买更大功率的电台(模块)或拿到近距离测试是 否正常
2、通信成功,但数据有异常,通 信数据偏大或偏小	1、检查电台(模块)所连接的设备 在收发数据时是否太快?	 1、通过串口抓包排查或观察指示灯闪烁次数,判断,修改数据发送 间隔时间,发送间隔时间大部分设备关键字为篠超时时间、采集周 期、轮训周期、发送间隔时间 等等关键字,把跟时间有关系的参数 都改大一点,建议值为:(单向发送每包 300ms 以上,双向发送每 包 500ms 以上) 2、若电台(模块)所连接的设备时间参数无法设置、可调整电台 (模块)的空中空速,适当调大空中速度(调大空中速度会影响距 离,建议找个平衡点即可)
3、数据出现乱码,或者不是发送 方发送的数据	 1、检查发送方波特率、数据位、校 验位、停止位、起始位、参数是否与 所连接的设备一致? 2、检查电台(模块)所连接的设备 在收发数据时是否太快? 3、检查周边无线环境是否存在干 扰? 	 通过串口抓包排查或观察指示灯闪烁次数,判断,修改数据发送 间隔时间,发送间隔时间大部分设备关键字为篠超时时间、采集周 期、轮训周期、发送间隔时间 等等关键字,把跟时间有关系的参数 都改大一点,建议值为:(单向发送每包 300ms 以上,双向发送每 包 500ms 以上) 若电台(模块)所连接的设备时间参数无法设置、可调整电台 (模块)的空中空速,适当调大空中速度(调大空中速度会影响距 离,建议找个平衡点即可) 修改无线信道,尽量避免干扰

泽耀旗舰店 https://ashining.tmall.com/





3.2 定点传输

▶ 适用场景--干扰较大,数据不影响其他设备

定点传输工作方式

	点对多(同地址)
发送方:目标地址+目标信道+数据 接收方:数据	发送方:目标地址+目标信道+数据 接收方:数据
点对多 (不同地址)	监听
发送方:0xFFFF+目标信道+数据 接收方:数据	地址为0xFFFF模块,可监听同信道下不同地址的模块
→ 正常通信 🔵 地址1 😑 地址	2 💿 不同信道 🛛 🕒 地址FFFF



<mark>▲</mark>ST [®] 泽耀

工业物联网集大成者

<u>M</u>	Α	S_DS	5 2.2.32 <u> </u>
设备(<u>D</u>) 说	<mark>段置(<u>S</u>) English(<u>E</u>) 帮</mark>	助(<u>H</u>)	
	串口设置		模块信息
串口号:	COM1	• ?	模块型号:
波特率:	9600	• ?	模块版本:
数据位:	8	• ?	状态信息
停止位:	1	• ?	增持功效 功效超十件的历效超速 转击
校验位:	NONE	• ?	模块功率,功率越入行输起高越远, 耗电 量越多
王)上刑已	수 교 분 명 수 관 수 관 수 관 수 관 수 관 수 관 수 관 수 관 수 관 수	12	调试信息
里匹望亏	大闭中口 位系以	. W	^
	模块参数配置		
波特率:	9600	▼ ?	
校验位:	NONE	▼ ?	
空中速度:	2. 4K	▼ ?	
模块地址:	0000 V H	X ?	
通信信道:	17 🗸 H	EX ?	
发射功率:	20dBm	▼ ?	
休眠时间:	Oms	▼ ?	
◯ 透明传输	● 定向传输		
			v
☑ 在线 读	取参数 恢复出厂 写入	配置	清空显示
			<u>成都泽耀科技官网 400-876-2288</u>

- 1. 工作模式为定点传输。
- 2. 发送电台(模块)和接收电台(模块)的地址可设置成不相同。
- 3. 发送电台(模块)和接收电台(模块)的信道可设置成不相同
- 4. 发送电台(模块)和接收电台(模块)的空速必须相同
- 5. 发送方每包数据前 3 个字节必须是对应的 接收方地址+信道

AS32 系列

04/2022



▶ 例如:



发送方		接收方	
模块地址	0x1234	模块地址	0x5678
模块信道	0x17	模块信道	0x18
发送数据	接收方地址+信道+数据	输出数据	用户数据
16 进制(HEX)	567818AABB	16 进制(HEX)	AABB

常见问题现象	检查、排查方法	处理方法
4、设置后无法通信	 11、建议先用导线直连调试设备是否 能够正常通信? 12、电台(模块)所连接的设备此时 是否在收发数据? 13、接收方地址和发送方地址是否一致? 14、接收方和发送方信道是否一致? 15、检查发送方波特率、数据位、校 验位、停止位、起始位、参数是否与 所连接的设备一致? 16、检查发送方波特率、数据位、校 验位、停止位、起始位、参数是否与 所连接的设备一致? 16、检查发送方波特率、数据位、校 验位、停止位、起始位、参数是否与 所连接的设备一致? 17、是否插上天线? 18、串口线是否接好? 19、检查电台(模块)所连接的设备 在收发数据时是否太快? 20、是否距离太远? 	 11、用导线先调通设备,无线通信的基础是建立在当前有线能够 正常通信的基础之上,导线调通后,把导线替换成无线电台(模块)即可 12、重启电台(模块)所连接的设备,尝试数据收发 13、修改接收方和发送方信道保持一致 14、接收方地址和发送方地址为一致 15、修改发送方电台(模块)的波特率、数据位、校验位、停止 位、起始位参数与所连接的设备保持一致 16、修改接收方电台(模块)的波特率、数据位、校验位、停止 位、起始位参数与所连接的设备保持一致 17、插上对应频段天线 18、检查排查串口线,重新连接串口线详细接线方式见表3.1 19、通过串口抓包排查或观察指示灯闪烁次数,判断,修改数据 发送间隔时间,发送间隔时间大部分设备关键字为篠超时时间、 采集周期、轮训周期、发送间隔时间、等等关键字,把跟时间有 关系的参数都改大一点,建议值为:(单向发送每包 300ms 以上) 20、距离太远建议购买更大功率的电台(模块)或拿到近距离测 试是否正常
通信成功,但数据有异常,通信数据 偏大或偏小	检查电台(模块)所连接的设备在收 发数据时是否太快?	通过串口抓包排查或观察指示灯闪烁次数,判断,修改数据发送 间隔时间,发送间隔时间大部分设备关键字为篠超时时间、采集 周期、轮训周期、发送间隔时间 等等关键字,把跟时间有关系 的参数都改大一点,建议值为:(单向发送每包 300ms 以上, 双向发送每包 500ms 以上) 若电台(模块)所连接的设备时间参数无法设置、可调整电台 (模块)的空中空速,适当调大空中速度(调大空中速度会影响 距离,建议找个平衡点即可)
数据出现乱码,或者不是发送方发送 的数据	检查发送方波特率、数据位、校验 位、停止位、起始位、参数是否与所 连接的设备一致? 检查电台(模块)所连接的设备在收 发数据时是否太快? 检查周边无线环境是否存在干扰?	通过串口抓包排查或观察指示灯闪烁次数,判断,修改数据发送 间隔时间,发送间隔时间大部分设备关键字为篠超时时间、采集 周期、轮训周期、发送间隔时间 等等关键字,把跟时间有关系 的参数都改大一点,建议值为:(单向发送每包 300ms 以上, 双向发送每包 500ms 以上) 若电台(模块)所连接的设备时间参数无法设置、可调整电台 (模块)的空中空速,适当调大空中速度(调大空中速度会影响 距离,建议找个平衡点即可) 修改无线信道,尽量避免干扰







3.3 定点传输下的广播

▶ 适用场景--需要广播数据,无需回传

2. 定点传输模式

任意模块均可对指定模块发送数据,只需在发送的数据前增加指定模块的地址和信道,与发送模块本身的地址信道无关。

定点传输工作方式





<mark>▲</mark>ST [®] 泽耀

工业物联网集大成者

<u>M</u>	Α	s_ds	2.2.32 <u> </u>	
设备(<u>D</u>)	<mark>段置(<u>S</u>) English(<u>E</u>) 帮</mark>	助(<u>H</u>)		
	串口设置		模块信息	
串口号:	COM1	• ?	模块型号:	
波特率:	9600	• ?	模块版本:	
数据位:	8	• ?	状态信息	
停止位:	1	• ?	增加功率 功率转士住输历率转进 耗中	
校验位:	NONE	• ?	侯庆初年,初年越八日祖起西越起,杜屯 量越多	
王)上刑口	*김훈미 摠慶까	47	调试信息	
重远望亏	大闭中口 技系以	Ē	^	
	模块参数配置			
波特率:	9600	▼ ?		
校验位:	NONE	▼ ?		
空中速度:	2. 4K	▼ ?		
模块地址:	0000 V H	X ?		
通信信道:	17 V H	X ?		
发射功率:	20dBm	▼ ?		
休眠时间:	Oms	▼ ?		
◯ 透明传输	● 定向传输			
☑ 在线 读	取参数 恢复出厂 写入	配置	清空显示	
			<u>成都泽耀科技官网 400-876-2288</u>	

- 1. 工作模式为定点传输。
- 2. 发送电台(模块)和接收电台(模块)的组号地址可设置成不相同。
- 3. 发送电台(模块)和接收电台(模块)的信道可设置成不相同
- 6. 发送电台(模块)和接收电台(模块)的空速必须相同
- 4. 发送方数据前 3 个字节必须是 0XFF+0XFF+信道

AS32 系列

04/2022





3.4 定点传输下的监听

适用场景--旁听其他设备 ≻

2. 定点传输模式

任意模块均可对指定模块发送数据,只需在发送的数据前增加指定模 块的地址和信道、与发送模块本身的地址信道无关。

定点传输工作方式



泽耀旗舰店 https://ashining.tmall.com/



		AS_DS	2.2.32	_ □	X
设备(<u>D</u>) i	段置(<u>S</u>) English(<u>E</u>)	帮助(<u>H</u>)			
	串口设置			模块信息	
串口号:	COM1	₹ ?	模块型号:		
波特率:	9600	₹ ?	模块版本:		
数据位:	8	▼ ?		状态信息	
停止位:	1	₹ ?	模块功率。功	率越大传输距离越远	耗由
校验位:	NONE	₹ ?	量越多		, 40-5
프바피티	*****			调试信息	
重选型亏	大团币口 招	5.彩版音			^
	模块参数配置				
波特率:	9600	₹ ?			
校验位:	NONE	₹ ?			
空中速度:	2.4K	₹ ?			
模块地址:	FFFF	✓ HEX ?			
通信信道:	17	✔ HEX ?			
发射功率:	20dBm	₹ ?			
休眠时间:	Oms	₹ ?			
◯ 透明传输	● 定向传输	ີພ			
					~
✔ 在线 读	取参数 恢复出厂	写入配置		Я	空显示
			成都泽峰	<u> 科技官网 400-876</u>	-2288

- 1. 工作模式为定点传输。
- 2. 监听电台(模块)的地址必须设置成 0xFFFF
- 3. 监听电台(模块)和发送电台(模块)的信道必须设置成相同
- 4. 发送电台(模块)和接收电台(模块)的空速必须相同

AS32 系列

04/2022







测试数据收发是否正常 四、

测试视频链接: http://ashining.com/video/v42.html

透明模式 数据收发正常 \triangleright

🐘 SSCOM V5.13.1 串口/网络数据调试器,作者:大虾丁丁,2618058@q 🗕 🗖 🔀	🚯 SSCOM V5.13.1 串口/网络数据调试器,作者:大虾丁丁,2618058@q 🗕 🗖 🔀
通讯端口 串口设置 显示 发送 多字符串 小工具 帮助 联系作者 大虾论坛	通讯端口 串口设置 显示 发送 多字符串 小工具 帮助 联系作者 大虾论坛
$ \begin{bmatrix} 12:35:11.327] \psi \leftarrow 0 5 05 05 05 \\ 12:35:11.726] \psi \leftarrow 0 5 05 05 \\ 12:35:11.879] \psi \leftarrow 0 5 05 05 \\ 12:35:12.074] \psi \leftarrow 0 5 05 05 \\ 12:35:13.840] \Xi \rightarrow 0 5 05 05 \\ 12:35:14.159] \Xi \rightarrow 0 5 05 05 \\ 12:35:14.159] \Xi \rightarrow 0 5 05 05 \\ 12:35:14.529] \Xi \rightarrow 0 5 05 05 \\ 12:35:14.919] \Xi \rightarrow 0 05 05 05 05 05 \\ 12:35:14.919] \Xi \rightarrow 0 05 05 05 05 05 05 \\ 12:35:14.919] \Xi \rightarrow 0 05 05 05 05 05 05 \\ 12:35:14.919] \Xi \rightarrow 0 05 05 05 05 05 05 05 \\ 12:35:14.919 \\ 1$	[12:35:11.265] 发→ 0:05 05 05 05 [12:35:11.665] 发→ 0:05 05 05 [12:35:11.966] 发→ 0:05 05 05 [12:35:12.616] &→ 0:05 05 05 [12:35:12.616] &→ 0:05 05 05 [12:35:13.900] 收→ 0:5 05 05 [12:35:14.400] 收→ 0:5 05 05 [12:35:14.40] 收→ 0:5 05 05 [12:35:14.40] 收→ 0:5 05 05 [12:35:14.981] 收→ 0:5 05 05 [12:35:14.981] 收→ 0:5 05 05
清除窗口 打开文件 发送文件 停止 清发送区 □ 最前 □ English 保存参数 扩展 —	
端口号 [COM6 Silicon Labs CF210x K] 7 HET显示 保存数据 [接收数据至1文件 7 HET发送] 定时发送: 300 ms/次 [加回车执行]	端口号 COMEO Silicon Labs CP210x ▼ ▼ MEX显示 保存数据 「 擦收数据到文件 ▼ MEX发送 定时发送: 300 ms/次 加回车操行
● 美丽串口 (更多串口设置 / 加固目離初/包型示) 超时间: 00 ma 第1 字节 至 末尾 • [加防強 None] □ F RTS IF DTR 波特案 9600 • 05005	 ● <u>米田串口</u> ● 東多串口设置 [2] 加約目前和分包型示 20 mol 第1 字节 至 未足・加約論和のの CSCSC5
为了更好地发展SSOUNAX件 发送	为了更好地发展5500的许用 请您注册嘉立即结尾客户 发送
【升级到15.13.1】★大资源IICU开发版9.9包邮★81-Thread中国人的开源免费操作系统★新一代wiri芯片兼容8266支持81-Thread★880远距离vi	【升级至1/5.13.1】★大资源MCU开发振9.9包曲 ★NT-Thread中国人的开源免费操作系统 ★新一代WiFi芯片兼容8266支持NT-Thread ★8NM远距离Wi
www.daxia.com S:18 R:15 COM6 已打开 9600bps,8,1,None,None	www.daxia.com S:15 R:18 COM20 已打开 9600bps,8,1,None,None

定点模式 数据收发正常 \geq



版权所有©成都泽耀科技有限公司 2019,保留一切权利。





五、 连接到通信设备(替换导线)





② 把导线替换成无线电台



数据正常 调试完毕!